# Anleitung Kissenschachtel





Haben Sie Fragen? Tel.: +49-8191-91 80-80 E-Mail: service@madika.de

### Hinweis:

Sie sollten die Kissenschachtel <u>nicht zusammendrücken</u>, um die seitlichen Laschen einzuklappen, da dies zu ungewollten Knicken in der Schachtel führen kann.

## 1. Schritt: Ausgangsposition

Legen Sie zunächst die geklebte und flachliegende Schachtel vor sich (siehe Foto). Achten Sie darauf, dass die Seite mit den Grifflöchern rechts und links in den Laschen oben liegt.

<u>Tipp</u>: Zum Falten der Kissenschachtel fällt es leichter, diese zwischen den Händen zu halten und die jeweiligen Seiten mit den Daumen rechts und links zu verschließen.



#### 2. Schritt: Eine Seite verschließen

Nun müssen Sie eine der Laschen mit Löchern anhand der Rilllinien nach unten klappen. Falten Sie daraufhin die Lasche ohne Grifflöcher darüber. Es bildet sich ein Hohlraum in der Kissenschachtel.

Befüllen Sie jetzt von der offenen Seite die Schachtel.





#### 3. Schritt: Offene Seite verschließen

Wenden Sie die Schachtel, sodass Sie den zweiten Schritt auf der offenen Seite wiederholen können. Klappen Sie zuerst wieder die Lasche mit dem Griffloch um. Falten Sie dann die Lasche ohne Loch darüber.





#### 4. Schritt: Abschluss

Es liegt nun die fertige Kissenschachtel vor Ihnen.



## 5. Schritt: Video-Anleitung

Haben Sie noch Fragen? Scannen Sie diesen QR-Code, um direkt zu unserer Video-Anleitung auf YouTube zu gelangen.

