

Hinweis:

- Sie können sich die Arbeit erleichtern, indem Sie zunächst alle Kanten an den Rilllinien einmal umknicken.
- Die Einstecklasche des Steckbodens darf nicht geknickt, sondern sollte lediglich nach unten gedrückt werden.

1. Schritt: Ausgangsposition

Legen Sie zunächst die geklebte und flachliegende Schachtel vor sich (siehe Foto). Richten Sie die Schachtel so auf, dass diese einen Hohlraum bildet.



2. Schritt: Steckboden falten

Nun wenden Sie die Schachtel, sodass der Steckboden nach oben zeigt. Klappen Sie zuerst die größte Lasche mit dem eingestanzten Rechteck um. Falten Sie daraufhin die gleichen gegenüberliegenden Laschen nach innen.



3. Schritt: Steckboden schließen

Klappen Sie zuletzt die Einstecklasche um und drücken diese nach unten. Der Steckboden ist nun fertig.



4. Schritt: Deckel schließen

Stellen Sie die Schachtel jetzt so vor sich hin, dass die Einstecklasche des Deckels nach oben zeigt. An dieser Stelle sollten Sie die Schachtel *befüllen*. Drücken Sie dann zuerst die beiden seitlichen gegenüberliegenden Kanten an den dafür vorgesehenen perforierten Rilllinien zusammen und halten Sie die Beutelschachtel am oberen Rand mit den Fingern geschlossen.



5. Schritt: Abschluss

Zuletzt können Sie die Einstecklasche nach unten falten und in das gestanzte Loch stecken. Es steht nun die fertige Beutelschachtel vor Ihnen.




Anleitung Beutelschachtel

 **madika**

by EGGER DRUCK

Haben Sie Fragen?
Tel.: +49-8191-91 80-80
E-Mail: service@madika.de



6. Schritt: Video-Anleitung

Haben Sie noch Fragen? Scannen Sie diesen QR-Code, um direkt zu unserer Video-Anleitung auf YouTube zu gelangen.

